
Countertop Oven with Convection

Four à convection de comptoir

Horno de convección para mostrador





English 2 USA: 1-800-851-8900
Français 15 Canada : 1-800-267-2826
Español
Le invitamos a leer cuidadosamente este

instructivo antes de usar su aparato.

840156300

AWARNING

Fire Hazard

- Do not use with oven cooking bags.
- Do not store any materials, other than recommended accessories, in this oven when not in use.
- Always allow at least one inch between food and heating element.
- Do not cover or use near curtains, walls, cabinets, paper or plastic products, cloth towels, etc. Keep 2 to 4 inches away from wall or any objects on countertop.
- Close supervision is necessary when used by or near children.
- Always unplug toaster oven when not in use.
- Regular cleaning reduces risk of fire hazard.
- If contents ignite, do not open oven door. Unplug oven and allow contents to stop burning and cool before opening door.
- Failure to follow these instructions can result in death or fire.

Shock Hazard

- Do not immerse this appliance in water or other liquid.
- This appliance has a polarized plug (one wide blade) that reduces the risk of electrical shock. The plug fits only one way into a polarized outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying the plug in any way or using an adaptor. If the plug does not fit, reverse the plug. If it still does not fit, have an electrician replace the outlet.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electric appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- 2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electrical shock do not immerse cord, plug, or oven in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before cleaning appliance and putting on or taking off parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Call our tollfree customer service number for information on examination, repair or adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may cause injuries.
- 8. Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces, including the stove.
- 10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- 11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids. Be sure to allow hot oil or liquids to cool before moving appliance.
- 12. To disconnect, turn any control to Off, then remove plug from wall outlet.

- Use extreme caution when removing tray or disposing of hot grease.
- Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electrical shock.
- 15. Oversize foods or metal utensils must not be inserted in a oven as they may create a fire or risk of electric shock.
- 16. A fire may occur if the oven is covered, touching or near flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation. Do not store any item on top of the appliance when in operation, or before the appliance cools down.
- Extreme caution should be exercised when using containers constructed of other than metal or glass.
- Do not store any materials, other than manufacturer-recommended accessories, in this oven.
- Do not place any of the following materials in the oven: paper, cardboard, plastic, and the like.
- Do not cover crumb tray or any part of oven with metal foil. This will cause overheating of oven.
- To turn oven off, turn Timer to OFF position. See "Parts and Features" section
- 22. Do not place eyes or face in close proximity with tempered safety glass door, in the event that the safety glass breaks.
- Always use appliance with crumb tray securely in place.
- 24. Do not use appliance for other than intended use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Consumer Safety Information

This appliance is intended for household use only.

The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in, or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the oven. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.

This appliance is equipped with a fully tempered safety glass door. The tempered glass is four times stronger than ordinary glass and more resistant to breakage. Tempered glass can break, however it breaks into pieces with no sharp edges. Care must be taken to avoid scratching door surface or nicking edges. If the door has a scratch or nick, call our toll-free customer service number.

Always unplug your oven from the outlet when not in use.

Parts and Features


Before First Use


Most heating appliances produce an odor and/or smoke when used for the first time. Plug the oven into an outlet. Turn the Temperature Knob to 450°F (230°C).

- 1. Power Indicator Light
- 2. Temperature Knob
- 3. Function Knob
- 4. ON/OFF (O) Oven Control/Timer
- 5. Oven Rack (2)

Heat at this temperature for 10 minutes. The odor should not be present after this initial preheating. Wash all accessories before using.

- 6. Slide-Out Crumb/Drip Tray
- **7.** Rotisserie Forks on Rotisserie Rod (Rotisserie Skewer)
- 8. Rotisserie Lift
- 9. Baking Pan (2) and Broil Rack












Broil Rack



Rotisserie Lift

How to Use Your Oven

Baking and Traditional Cooking

- Place oven rack in middle or low position depending on food to be cooked.
- **2.** Set Temperature Knob to desired temperature.
- 3. Set Function Knob to BAKE.
- **4.** Set Timer to 10 minutes or Stay On to preheat oven for 10 minutes.
- 5. Place food to be baked into oven.
- **6.** Rotate Timer past 30 minutes, then set Timer to desired time; OR set Timer to Stay On.
- 7. When finished, turn OFF. Unplug from outlet.

Warming and Reheating Tips

- Do not totally enclose foods in aluminum foil. Foil can insulate foods and slow down heating.
- To reheat rolls or biscuits, place on baking pan and heat at 300°F (150°C) for 10 minutes.

 Reheat leftover roasts or casseroles at 350°F (180°C) for 20 to 30 minutes or until heated through.

Baking Tips

- The convection method cooks up to one-third faster than traditional baking.
- When first using, check to determine if time or temperature should be adjusted.
- Cooking time will vary considerably depending on the meat's thickness.
 Cook until thermometer inserted in the center of the meat registers desired doneness.

AWARNING



Fire Hazard
To reduce risk of fire, do not use oven cooking bags in this oven.

Pan Sizes

The following pans should fit your oven. To be sure, place the pan in the oven to check the fit before preparing the recipe.

6-cup muffin pan

2 8 x 4-inch (20 x 10 cm) loaf pans

9 x 5-inch (23 x 13 cm) loaf pans

2 8-inch (20 cm) round or square baking pans

Most 1 to 1½ quart (1 to 1½ L) casserole dishes

Broiling

- Place oven rack in high or middle position. Place food on broil rack in the bake pan and place in oven. Do not preheat oven.
- **2.** Set Temperature Knob to Broil/Rotisserie.
- 3. Set Function Knob to Broil.
- **4.** Rotate Timer past 30 minutes, then set Timer to desired time; OR set Timer to Stay On.
- Halfway through cooking time, or when food has browned, turn food over to brown and cook other side.
- **6.** When finished, turn OFF. Unplug from outlet.

Broiling Tips

- For best results, do not preheat oven when broiling.
- Always allow at least one inch between the food and the heating element.
- Use oven rack in high position for faster broiling times. Use low position for foods needing longer broiling times, like chicken.

Broiling Chart

FOOD	APPROXIMATE TIME
Hamburgers	20 minutes
Hot Dogs	15 minutes
Sausage Links or Patties (pierce casings before cooking)	15 to 20 minutes
Fish	15 minutes

These cooking times are an average and should be adjusted to individual preferences. Turn foods halfway through cooking time.

Optional Features (available on certain models)

Convection Cooking


NOTE: Most food items will bake up to one-third faster in convection mode than traditional bake mode.

- Place oven rack in middle or low position depending on food to be cooked.
- **2.** Set Temperature Knob to desired temperature.
- 3. Set Function Knob to Convection.
- **4.** Set Timer to 10 minutes or Stay On to preheat 10 minutes before beginning to bake.
- 5. Place food to be baked into oven.
- Rotate Timer past 30 minutes, then set Timer to desired time; OR set Timer to Stay On.
- **7.** When finished, turn OFF. Unplug from outlet.


Optional Features (cont.)

Rotisserie Cooking

- **1.** Place oven rack in lowest position then place bake pan on rack.
- Set Temperature Knob to Broil/Rotisserie and preheat oven.
 NOTE: The bottom heating elements will not come on during rotisserie cooking.
- **3.** Insert Rotisserie Rod into center of meat.




NOTE: Chicken and large pieces of



meat must be tied with cotton string. Chicken wings and legs must be tied tightly to prevent them from hitting the bake pan. The oven

can accommodate up to a 5-pound chicken if centered and tied properly.

4. Place Rotisserie Forks on Rod with



Forks inserted into the bottom side of the chicken. Center meat lengthwise on rod.

Tighten the screws on the Rotisserie Forks after the meat is centered on the Rod. 6. Turn oven to OFF; use Rotisserie



Lift to insert the Rod into oven with the pointed end of Rod inserted into the right side of oven. Lift Rod above bracket on left

side of oven and rest Rod on the bracket. Place bake pan under meat.

- Turn Function Knob to the Rotisserie setting.
 NOTE: Always turn oven to OFF to check meat temperature or to remove meat from oven.
- **8.** Rotate Timer past 30 minutes, then set Timer to desired time; OR set Timer to Stay On.
- 9. To remove cooked meat from oven, place the Rotisserie Lift with the hooks under the Rotisserie Rod. Lift and slide the Rotisserie Rod to the left and remove from the oven.
- 10. Place meat on a clean surface and use a pot holder to unscrew the Rotisserie Forks from Rotisserie Rod. Slide meat onto a serving tray or cutting surface.

Cleaning Your Oven

Your oven's slide out tray should be cleaned regularly for best performance and long life.

- 1. Unplug oven and allow to cool.
- 2. Wash oven rack and baking pan in hot, soapy water. Rinse and dry.
- **3.** To clean the crumb tray, slide out and wipe crumb tray with a damp cloth. Slide back into position.
- 4. To clean the oven interior walls and outside of oven, wipe with a damp cloth. Do not use abrasive cleansers. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off metal scouring pad and touch electrical parts, causing a risk of electric shock.

Troubleshooting

The oven will not heat.

Check to make sure the outlet is working and the oven is plugged in. Next turn Temperature Knob to 350°F (180°C), turn Function Knob to Bake, and turn Timer to Stay On.

An odor and smoke comes from the oven.

Smoke and odor is normal during the first use of most heating appliances. This will not be present after the initial heating period.

Some foods burn and some are not done.

Use oven rack position to center food in the oven. Adjust oven temperature or cooking time for best results with your recipes.

Baking Recipes

Roast Chicken

To roast a whole chicken in the oven, it must be 7 pounds or smaller.

Baked Potatoes

4 medium baking potatoes, about 10-ounces each

To preheat oven, set Temperature Control Knob to 425°F (220°C); set Function Knob to **Bake**. Wash potatoes then pierce skin with a fork. Place potatoes on baking pan and put in oven. Bake for 1 hour or until done. Do not wrap in aluminum foil as this may increase cooking time.

Hot Mexican Bean Dip

15-ounce (425 g) can black beans, well drained

1 teaspoon (5 ml) hot pepper sauce ½ cup (80 ml) sour cream

1/3 cup (80 ml) salsa

4 ounces (115 g) Monterey Jack cheese, grated

To preheat oven, set Temperature Control Knob to 350°F (180°C); set Function Knob to **Bake**. Mash black beans. Add hot pepper sauce, sour cream, salsa and half of the cheese. Spoon into shallow casserole dish. Sprinkle remaining cheese on top. Bake for about 10 minutes, or until bubbly. Serve with tortilla chips. **Makes 3 cups (750 ml).**

Baking Recipes

Mini Meat Loaves

- 1 pound (450 g) lean ground beef 1 small onion, finely chopped
- 3/4 cup (175 ml) fresh bread crumbs
- 1 egg, beaten
- 1 tablespoon (15 ml) Parmesan cheese, grated
- 1 tablespoon (15 ml) fresh parsley, finely chopped
- 1/4 teaspoon (1.25 ml) salt
- 1/4 teaspoon (1.25 ml) pepper

To preheat oven, set Temperature Control Knob to 350°F (180°C); set Function Knob to **Bake**. Combine all ingredients and mix well. Divide mixture in a 6-cup muffin pan. Bake for 30 minutes or until done. **Makes 4 to 6 servings.**

Minute Muffins

1 cup (250 ml) self-rising flour

½ cup (125 ml) milk

2 tablespoons (30 ml) mayonnaise or sour cream

To preheat oven, set Temperature Control Knob to 450°F (230°C); set Function Knob to **Bake**. Stir together ingredients. Spoon into greased 6 cup muffin pan. Bake for 12 minutes or until done. **Makes 6 muffins**.

5 Minute Pizza

English muffins, split in half and slightly toasted

Pizza or spaghetti sauce

Grated mozzarella cheese Pepperoni slices

To preheat oven, set Temperature Control Knob to 450°F (230°C); set Function Knob to **Bake**. Place muffin halves on baking pan cut side up. Spread some sauce on top of each muffin. Sprinkle with cheese then top with pepperoni. Place pan in oven and bake for about 5 minutes or until cheese melts.

Raspberry-Pepper Glazed Ham

- 1 9 to 10-pound (4050 g 4500 g) cooked bone-in spiral-cut ham
- 1 12-ounce (350 g) jar raspberry preserves
- 2 tablespoons (30 ml) white vinegar
- 1 tablespoon (15 ml) garlic, minced
- 1 tablespoon (15 ml) black pepper
- 2 tablespoons (30 ml) raspberry liqueur, optional

To preheat oven, set Temperature Control Knob to 350°F (180°C); set Function Knob to **Bake**.

Place oven rack in lowest position. Assemble broil rack in baking pan and place ham on rack. Prepare and heat ham according to package directions.

In a saucepan, combine raspberry preserves, white vinegar, garlic, black pepper, and raspberry liqueur, (optional). Cook on medium until small bubbles appear around edge. Brush half of glaze over ham 30 minutes before it is done. Bake for final 30 minutes. Reheat remaining glaze. Remove glazed ham from oven. Spoon remaining glaze over ham just before serving. **Makes 20 servings.**

Honey Bun Cake

½ cup (125 ml) packed brown sugar

½ cup (125 ml) white sugar

1/3 cup (80 ml) chopped pecans (optional)

2 teaspoons (10 ml) ground cinnamon 1 package 18.25 ounce (517g)

1 package 18.25 ounce (517g) yellow cake mix

To preheat oven, set Temperature Control Knob to 350°F (180°C); set Function Knob to **Bake**.

Grease bottom and sides of a bunt pan with shortening; lightly flour. In a small bowl, mix brown sugar, white sugar, pecans (optional), and cinnamon until well blended; set aside. In a large bowl, beat cake mix, oil, eggs, and yogurt with an electric mixer on medium speed for 2 minutes. Spread half of the batter in the pan. Evenly spread cinnamon mixture over the batter. Spread remaining batter over the cinnamon layer. Bake about 55 minutes or until toothpick inserted in to the center comes out clean. Allow cake to cool 10 minutes and turn on to plate. **Makes 12 servings.**

Honey Bun Cake Glaze

1 cup (250 ml) powered sugar

2 teaspoons (10 ml) milk

½ teaspoon (2.5 ml) vanilla or desired extract

In a small bowl, mix powered sugar, milk, and extract until smooth. Prick top of cake with fork and drizzle glaze over cake while slightly warm.

Easy Banana Bread

1 package 18.25 ounce (517g) white cake mix

½ cup (125 ml) buttermilk ½ cup (80 ml) vegetable oil

2/3 cup (150 ml) vegetable oil

8 ounces (225 g) plain yogurt

4 eggs

1 cup (250 ml) ripe banana (about 2 medium), mashed

3 eggs, beaten 1 cup (250 ml) chopped nuts, (optional)

To preheat the oven, set Temperature Control Knob to $350^{\circ}F$ ($180^{\circ}C$); set Function Knob to **Bake**. Grease bottom and sides of two 9x5x3 inch ($23 \times 13 \times 6$ cm) loaf pans with shortening; lightly flour.

In a large bowl, beat cake mix, bananas, buttermilk, oil, and eggs with electric mixer on medium speed for 2 minutes. Stir in nuts if desired. Pour into prepared pans. Bake for 40 minutes or until toothpick inserted into the center comes out clean. Allow cake to cool 10 minutes before removing from pan. Repeat for second loaf. **Makes 16 servings.**

Cranberry Pork Roast with Sweet Potatoes

3 sweet potatoes, peeled and quartered

½ cup (125 ml) sugar

1 2-pound (900 g) boneless pork roast

1/4 teaspoon (1.25 ml) ground cloves

14-ounce (400 g) can whole berry

Salt to taste

cranberry sauce

To preheat the oven, set Temperature Control Knob to 400°F (205°C); set Function Knob to **Bake**.

Place sweet potatoes in the bottom of roasting pan. Wash roast and place on top of the potatoes. In a medium bowl, mash cranberry sauce; stir in sugar, cloves, and salt. Pour over roast and potatoes. Bake until thermometer inserted in the canter of the roast registers 160°F (70°C), 45 to 60 minutes. **Makes 4 servings.**

Convection Recipes

Pumpkin Cookies

- 1 package 18.25 ounce (517g) white cake mix
- 2 teaspoons (10 ml) pumpkin pie spice
- 1 cup (250 ml) canned pumpkin
- 1/4 cup (60 ml) butter or margarine, softened
- ½ cup (125 ml) raisins, (optional)

To preheat the oven, set Temperature Control Knob to 375°F (190°C); set Function Knob to **Convection**. Lightly spray cookie sheet with nonstick cooking spray.

Beat cake mix, pumpkin pie spice, pumpkin, and butter with electric mixer on medium speed for 2 minutes. Stir in raisins, (optional). Scoop out 1 tablespoon (15 ml) of dough, and place on prepared cookie sheet. Repeat with the remaining dough, placing scoops 2 inches (5 cm) apart. Bake for 10 to 12 minutes or until lightly browned around edges. Allow to sit on cookie sheet and cool 1 to 2 minutes before transferring to cooling rack. Makes 24 servings.

Double Corn Bread

1/4 cup (60 ml) milk 1 egg 1/4 cup (60 ml) vegetable oil

1 8-ounce (225 g) can corn, cream style 2 cups (500 ml) self-rising corn meal mix

To preheat the oven, set Temperature Control Knob to 425°F (220°C); set Function Knob to **Convection**. Grease a 6-muffin tin.

In a large bowl, stir egg, milk, and oil together. Add cream corn and cornmeal mix; stir until cornmeal is just dampened. Pour batter into muffin tins. Bake for 20 minutes or until golden brown. Makes 6 servings.

Herb Roasted Turkey Breast

- 1 7 pound (3150 g) turkey breast, fresh or frozen, thawed
- 1 teaspoon (5 ml) ground thyme
- 1 teaspoon (5 ml) rosemary leaves, crushed

½ teaspoon (2.5 ml) garlic, minced ½ cup (125 ml) butter, softened Salt and pepper to taste

To preheat the oven, set Temperature Control Knob to 400°F (205°C); set Function Knob to Convection.

Assemble broil rack in back pan and spray with nonstick cooking spray. Wash turkey breast and pat dry with paper towel. Place turkey breast on rack breast side up. In small bowl mix thyme, rosemary, garlic, butter, salt, and pepper; rub mixture evenly on turkey breast. Roast turkey breast 2½ hours or until internal temperature reaches 180°F (80°C). Remove from oven, cover and allow to rest for 15 minutes before carving. Makes 8 servings.

Rotisserie Recipes

Sage Pork Roast with Apple

- 1 2-pound (450 900 g) pork roast
- 1 teaspoon (5 ml) dried sage
- ½ teaspoon (2.5 ml) black pepper
- 1 tablespoon (15 ml) garlic, minced Salt to taste
- 4 slices bacon
- 3 medium cooking apples, cored and sliced
- 1 large onion, pealed and quarter

To preheat the oven, set Temperature Control Knob to Broil/Rotisserie; set Function Knob to **Rotisserie**.

Place oven rack on lowest setting. Place roast on rotisserie assembly following instructions on page 7. In a small bowl combine sage, pepper, garlic and salt. Rub mixture on roast, place bacon slices across top of roast prior to tying. Tie the roast and place in oven. Put apples and onions in the baking pan and place on oven rack under roast. Roast for 1 to 1½ hours or until meat thermometer registers 160°F (70°C). Stir apples and onions to coat with pan juices. **Makes 6 servings.**

Herb-Rubbed Chicken

- 1 tablespoon (15 ml) dried sage leaves
- 1 teaspoon (5 ml) dried ground thyme
- 1 teaspoon (5 ml) black pepper
- 1/4 teaspoon (1.25 ml) celery salt

½ teaspoon (2.5 ml) paprika 1 4-pound (1800 g) chicken

Olive oil

To preheat the oven, set Temperature Control Knob to Broil/Rotisserie; set Function Knob to **Rotisserie**.

Wash chicken and pat dry with paper towels. Place chicken on rotisserie assembly following instructions on page 7.

In a small bowl, combine sage, thyme, pepper, celery salt, and paprika. Brush chicken with olive oil. Rub herb mixture over entire chicken. Roast for 2 hours or until thermometer registers 180°F (80°C). **Makes 4 to 5 servings.**

Broiling Recipes

Parmesan Baked Fish

- 1 pound (450 g) fresh or frozen fish fillets such as cod, salmon, or orange roughy
- 1 tablespoon (15 ml) olive oil
- 1 tablespoon (15 ml) lemon juice
- 2 tablespoons (30 ml) Parmesan cheese, grated
- ½ teaspoon (2.5 ml) tarragon
- ½ teaspoon (2.5 ml) paprika
- Salt and pepper to taste

Follow broiling instructions on page 6.

Thaw fish if frozen. Spray baking pan with nonstick spray coating; set aside. Rinse fish and pat dry with paper towel. In a sealable plastic bag add olive oil and lemon juice. In another bag, add cheese, tarragon, paprika, salt, and pepper; shake to mix. Place fish in oil and lemon juice bag and shake to coat all sides. Remove fish and place in dry mixture bag; shake to coat. Remove fish and place on place on the previously prepared pan.

Set Temperature Control Knob to Broil/Rotisserie; set Function Knob to Broil. Broil fish for 15 to 18 minutes per side (depending on thickness). **Makes 4 servings.**

Broiled Beef

2 pounds (900 g) London broil, round steak or desired cut

8 ounces (225 g) whole mushrooms

1 large onion

Marinade (can be substituted with prepared marinade):

1 clove garlic, minced

½ cup (125 ml) soy sauce 2 tablespoons (30 ml) vegetable oil

1 tablespoon (15 ml) vinegar

2 tablespoons (30 ml) ketchup

1 teaspoon (5 ml) dried oregano 1 teaspoon (5 ml) ground black pepper

Follow broiling instructions on page 6.

In a small bowl, mix garlic, soy sauce, oil, vinegar, ketchup, oregano, and black pepper. Pierce meat generously with a fork on both sides. Pour marinade over meat.

Spray baking pan with nonstick spray coating; set aside. Peel and quarter onions, wash mushrooms and place in the prepared baking pan. Place broiling rack over vegetables in baking pan. Remove meat from marinade and place on rack. Set Temperature Control Knob to Broil/Rotisserie; set Function Knob to Broil. Broil for 15 to 18 minutes per side (depending on thickness). **Makes 4 servings.**

Customer Service

MODEL:

If you have a question about your appliance, call our toll-free customer service
number. Before calling, please note the model, type, and series numbers and fill in
that information below. These numbers can be found on the bottom of your appli-
ance. This information will help us answer your question much more quickly.

SERIES:

This warranty applies to products purchased in the U.S. or Canada.

TYPE:

LIMITED WARRANTY

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year for Hamilton Beach products or one hundred eighty (180) days for Proctor-Silex and Traditions products from the date of original purchase, except as noted below. During this period, we will repair or replace this product, at our option, at no cost. THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WRITTEN OR ORAL INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY STATUTORY WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ANY LIABILITY IS EXPRESSLY LIMITED TO AN AMOUNT EQUAL TO THE PURCHASE PRICE PAID, AND ALL CLAIMS FOR SPECIAL, INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES ARE HEREBY EXCLUDED. There is no warranty with respect to the following, which may be supplied with this product, including without limitation: glass parts, glass containers, cutter/strainers, blades, seals, gaskets, clutches, motor brushes, and/or agitators, etc. This warranty extends only to the original consumer purchaser and does not cover a defect resulting from abuse, misuse, neglect including failure to clean product regularly in accordance with manufacturer's instructions, use for commercial purposes, or any use not in conformity with the printed directions. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state, or province to province. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. If you have a claim under this warranty, DO NOT RETURN THE APPLIANCE TO THE STORE! Please call our CUSTOMER SERVICE NUMBER. (For faster service please have model, series, and type numbers ready for operator to assist you.)

CUSTOMER SERVICE NUMBERS

In the U.S. 1-800-851-8900 In Canada 1-800-267-2826

hamiltonbeach.com or proctorsilex.com
KEEP THESE NUMBERS FOR FUTURE REFERENCE!

AAVERTISSEMENT

Risque d'incendie

- Ne pas utiliser l'appareil avec des sacs de cuisson au four.
- Ne pas stocker de matériels autres que les accessoires recommandés dans ce four lorsqu'il ne sert pas.
- Toujours compter 1 po (2,5 cm) entre les aliments et l'élément chauffant.
- Ne pas couvrir l'appareil et ne pas l'utiliser à proximité de rideaux, murs, placards, produits en papier ou en plastique, serviettes en tissu, etc. Garder à 2 à 4 po (5 à 10 cm) du mur ou de tout objet du comptoir.
- Une étroite surveillance doit être exercée lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
- Toujours débrancher le four grille-pain lorsqu'il ne sert pas.
- Un nettoyage régulier permet de réduire le risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir la porte du four si le contenu s'enflamme. Débrancher le four et laisser le contenu s'éteindre et refroidir avant d'ouvrir la porte.
- Ne pas suivre ces instructions peut entraîner un incendie, voire la mort.

Risque d'électrocution

- N'immergez pas cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large) qui réduit les risques d'électrocution. La fiche s'introduit dans la prise polarisée dans un sens seulement. Ne nuisez pas à la conception sécuritaire de la fiche en la modifiant de quelque façon que ce soit ou en utilisant un adaptateur. Placez la fiche dans l'autre sens si elle refuse de s'introduire dans la prise. S'il est encore impossible d'insérer la fiche, demandez à un électricien de remplacer la prise électrique.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électroménagers, des précautions fondamentales de sécurité doivent toujours être observées, y compris celles qui suivent :

- Lire toutes les instructions.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
- Pour se protéger des risques de choc électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou le four dans l'eau ou tout autre liquide.
- Une bonne surveillance est nécessaire lorsque tout appareil électroménager est utilisé par ou près des enfants.
- Débrancher l'appareil de la prise de courant électrique s'il n'est pas utilisé et avant tout nettoyage. Laisser l'appareil refroidir avant tout nettoyage et avant d'y placer ou d'y enlever des pièces.
- 6. Ne pas faire fonctionner d'appareil électroménager avec un cordon ou une fiche endommagés, ou si l'appareil fonctionne mal, s'il est tombé ou a été endommagé de quelque manière que se soit. Appeler notre numéro sans frais d'assistance à la clientèle pour tout renseignement sur examen, réparation ou réglage.
- Utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant peut causer des blessures.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas laisser le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, ou toucher des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.
- Ne pas placer l'appareil sur ou près d'un brûleur chaud électrique ou à gaz ou dans un four chauffé.
- 11 Prendre de grandes précautions lors de tout déplacement d'un appareil électroménager contenant de l'huile chaude ou tout autre liquide chaud. S'assurer que l'huile chaude ou les liquides chauds refroidissent avant de déménager l'appareil.

- Pour débrancher l'appareil, tourner toute commande à OFF (arrêt) puis retirer la fiche de la prise de courant murale.
- Être extrêmement prudent lorsqu'on enlève le plateau ou lorsqu'on jette de la graisse chaude.
- 14. Ne pas nettoyer à l'aide de tampons à récurer en métal. Des morceaux peuvent se détacher du tampon et toucher les pièces électriques, pouvant provoquer des risques de choc électrique.
- 15. Aliments et ustensiles en métal de grosseur excessive ne doivent pas être insérés dans un four car ils peuvent déclencher un incendie ou provoquer des risques de choc électrique.
- 16. Un risque d'incendie est possible si le four est recouvert, touche ou est posé près de matériaux inflammables, y compris rideaux, tentures, murs et autres articles semblables pendant qu'il fonctionne. Ne poser aucun article sur l'appareil pendant qu'il fonctionne, ou avant que l'appareil refroidisse.
- Exercer une grande prudence en utilisant des contenants fabriqués dans des matériaux autres que le métal ou le verre.
- Ne placer dans ce four aucun matériau autre que les accessoires recommandés par le fabricant de l'appareil.
- Ne placer aucun des matériaux suivants dans le four : papier, carton, plastique et articles similaires.
- Ne pas couvrir le plateau à miettes ou toute partie du four avec du papier métallique. Ceci provoquerait une surchauffe du four.
- Pour éteindre le four, tourner la minuterie à la position d'arrêt (OFF). Voir la section « Pièces et caractéristiques ».
- Ne pas avoir les yeux ou le visage près de la porte en verre trempé au cas où le verre trempé se briserait.
- Toujours utiliser l'appareil avec le plateau à miettes bien en place.
- Ne pas utiliser cet appareil pour tout autre usage que celui recommandé.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS!

Renseignements de sécurité aux consommateurs

Cet appareil est destiné à l'utilisation domestique seulement. La longueur du cordon de cet appareil a été spécifiquement choisie afin de réduire les risques d'emmêlement et de chute. Si un cordon plus long est nécessaire, utiliser une rallonge approuvée. Le calibrage de la rallonge doit être le même ou supérieur à celui du four. Lorsqu'on utilise une rallonge, s'assurer que celle-ci n'entrave pas la zone de travail où des enfants pourraient par inadvertance tirer ou trébucher dessus.

Cet appareil est équipé d'une porte en verre trempé. Le verre trempé est quatre fois plus solide que le verre ordinaire et plus résistant aux bris. Bien que le verre trempé puisse se briser, il se brise en morceaux sans bord coupant. Faire attention de ne pas érafler la surface de la porte ou d'endommager le contour. Si la porte est rayée ou a un bris, appeler notre numéro sans frais avant la première utilisation.

La plupart des appareils électroménagers à élément chauffant dégagent une odeur et/ou de la furnée lors de la première utilisation. Brancher le four dans une prise de courant. Tourner le bouton de température sur 450°F. Faire chauffer à cette température pendant 10 minutes. L'odeur devrait disparaître après ce préchauffage initial. Laver tous les accessoires avant leur utilisation.


Pièces et caractéristiques

Avant la première utilisation

La plupart des appareils électroménagers à élément chauffant dégagent une odeur et/ou de la fumée lors de la première utilisation. Brancher le four dans une prise de courant. Tourner le bouton de température sur 450°F. Faire chauffer à cette température pendant 10 minutes. L'odeur devrait disparaître après ce préchauffage initial. Laver tous les accessoires avant leur utilisation.

- 1. Témoin d'alimentation
- 2. Sélecteur de température
- 3. Bouton de réglage de la fonction
- **4.** Commande ON/OFF (marche/arrêt) du four/de la minuterie
- 5. Grilles du four (2)

- Plateau coulissant à miettes/d'égouttage
- 7. Broches à rôtir sur tournebroche
- 8. Système de levage de la rôtisserie*
- 9. Plats de cuisson (2) et grille de cuisson au gril





Plat de cuisson (2)



Grille de cuisson au gril



Broches à rôtir sur tournebroche



Système de levage de la rôtisserie

Utilisation du four

Cuisson au four et cuisine traditionnelle

- 1. Placer la grille au centre ou au bas du four selon les aliments à cuire.
- **2.** Tourner le sélecteur de température à la température désirée.
- **3.** Positionner le bouton de réglage de la fonction sur BAKE (Cuisson au four).
- Programmer la minuterie à 10 minutes ou la régler sur Stay On (Rester en marche) pour préchauffer le four pendant 10 minutes.

Conseils pour chauffer et réchauffer

 Ne pas envelopper complètement les aliments dans du papier d'aluminium.
 Le papier d'aluminium peut arrêter le transfert de la chaleur et donc ralentir la cuisson.

- 5. Mettre les aliments à cuire dans le four
- 6. Faites tourner la minuterie plus de 30 minutes. Mettre ensuite la minuterie au temps choisi; OU mettre la minuterie pour rester brancher.
- Une fois la cuisson terminée, éteindre le four. Débrancher de la prise de courant.
- Pour réchauffer des pains mollets ou des biscuits, les placer sur le moule à cuisson et réchauffer à 300°F (150°C) pendant 10 minutes.
- Réchauffer les restes de rôtis ou les plats en cocotte à 350°F (180°C) pendant 20 à 30 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient complètement chauds.

Conseils pour la cuisson au four

- La méthode de cuisson par convection est 30 % plus rapide que la méthode de cuisson traditionnelle.
- Lors de la première utilisation, vérifier s'il faut ajuster la durée de cuisson ou la température.
- La durée de cuisson variera considérablement selon l'épaisseur de la viande. Faire cuire jusqu'à ce qu'un thermomètre inséré au centre de la viande indique le degré de cuisson désiré.

AAVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Pour réduire le risque d'incendie, ne pas utiliser de sacs de cuisson pour four dans ce four.

Dimensions des plats de cuisson

Les plats de cuisson énumérés ci-dessous devraient convenir aux dimensions de ce four. Avant de préparer une recette, placer le plat de cuisson désiré dans le four pour s'assurer qu'il n'est pas trop grand.

Moule à muffins à 6 godets

Moule à pain de 20 x 10 cm (2) (8 x 4 po)

Moule à pain de 23 x 13 cm (9 x 5 po)

Plat de cuisson rond ou carré de 20 cm (2) (8 pouces)

La plupart des cocottes de 1 ou 1½ L

Cuisson au gril

- Placer la grille du four au centre ou dans le haut du four. Disposer les aliments sur la grille de cuisson au gril dans le moule à cuisson puis mettre dans le four. Ne pas préchauffer le four.
- **2.** Positionner le sélecteur de température sur Broil/Rotisserie.
- **3.** Positionner le bouton de réglage de la fonction sur Broil (Griller).

Conseils pour la cuisson au gril

- Pour obtenir de meilleurs résultats, ne pas préchauffer le four avant de faire cuire les aliments au gril.
- Toujours laisser au moins un pouce d'espace entre les aliments et l'élément de cuisson.

- 4. Faites tourner la minuterie plus de 30 minutes. Mettre ensuite la minuterie au temps choisi; OU mettre la minuterie pour rester brancher.
- À la mi-cuisson, ou lorsque les aliments ont bruni, retourner les aliments pour les faire cuire et brunir de l'autre côté.
- Une fois la cuisson terminée, éteindre le four. Débrancher de la prise de courant
- Mettre la grille du four en haut du four pour faire griller plus rapidement. Si les aliments nécessitent une longue cuisson au gril, comme le poulet, mettre la grille du four au bas du four.

Guide de cuisson au gril

ALIMENTS	DURÉE APPROXIMATIVE DE CUISSON
Hamburgers	20 minutes
Hot-dogs	15 minutes
Chapelets de saucisses ou galettes de viande (percer les saucisses avant de les faire cuire)	15 à 20 minutes
Poisson	15 minutes

Les durées de cuisson énumérées ci-dessus sont des durées moyennes et devraient être ajustées selon les préférences individuelles. Retourner les aliments à la mi-cuisson.

Caractéristiques facultatives

(disponibles sur certains modèles)

Cuisson à convection

REMARQUE: la cuisson de la plupart des aliments est 30 % plus rapide avec la cuisson à convection qu'avec la méthode de cuisson traditionnelle.

- 1. Placer la grille au centre ou au bas du four selon les aliments à cuire.
- 2. Tourner le sélecteur de température à la température désirée.
- **3.** Positionner le bouton de réglage de la fonction sur Convection.
- 4. Programmer la minuterie à 10 minutes ou la régler sur Stay On (Rester en marche) pour préchauffer le four pendant 10 minutes avant de commencer la cuisson.
- Mettre les aliments à cuire dans le four.
- Faites tourner la minuterie plus de 30 minutes. Mettre ensuite la minuterie au temps choisi; OU mettre la minuterie pour rester brancher.
- Une fois la cuisson terminée, éteindre le four. Débrancher de la prise de courant.


Caractéristiques facultatives (suite)

Cuisson au tournebroche


- Placer la grille du four à la position la plus basse dans le four puis mettre le moule à cuisson sur la grille de cuisson.
- Positionner le sélecteur de température à Broil/Rotisserie et préchauffer le four.

REMARQUE: les éléments de cuisson situés au bas du four ne s'allument pas durant la cuisson au tournebroche.

3. Insérer le tournebroche au centre de la viande.




REMARQUE: le poulet et les gros



morceaux de viande doivent être attachés avec de la ficelle de cuisine. Les ailes et les cuisses de poulet doivent être

attachées fermement pour éviter qu'elles ne touchent la lèchefrite. Ce four peut cuire un poulet de 5 livres (2,3 kg) s'il est bien centré dans le four et attaché correctement.

4. Placer les broches à rôtir sur le



tournebroche.
Les broches
doivent être
insérées dans
la partie
inférieure du
poulet. Centrer
la viande sur le
tournebroche,

dans le sens de la longueur.

- Resserrer les vis des broches à rôtir une fois que la viande est centrée sur le tournebroche.
- 6. Éteindre le four puis utiliser le sys-



tème de levage de la rôtisserie pour insérer le tournebroche dans le four. L'extrémité pointue du tournebroche

doit pointer vers la droite du four. Placer le tournebroche au-dessus du support situé à la gauche du four et poser le tournebroche sur le support. Placer le moule à cuisson sous la viande.

- 7. Positionner le bouton de réglage sur la commande de rôtisserie. REMARQUE: toujours ÉTEINDRE le four avant de vérifier la température de la viande ou de retirer la viande du four.
- 8. Faites tourner la minuterie plus de 30 minutes. Mettre ensuite la minuterie au temps choisi; OU mettre la minuterie pour rester brancher.
- 9. Pour retirer la viande cuite du four, positionner le système de levage de la rôtisserie avec les supports sous le tournebroche. Soulever et faire glisser le tournebroche vers la gauche et le retirer du four.
- 10. Placer la viande sur une surface propre et utiliser une manique pour dévisser les broches à rôtir du tournebroche. Transférer la viande sur un plat de service ou sur une planche à découper.

Nettoyage du four

Le plateau coulissant du four devrait être nettoyé régulièrement pour assurer d'excellents résultats et garder le four en bon état plus longtemps.

- **1.** Débrancher le four et le laisser refroidir.
- Nettoyer la grille du four et le moule à cuisson dans de l'eau chaude et savonneuse. Rincer et essuyer.
- Pour nettoyer le plateau à miettes, le faire coulisser du four et l'essuyer avec un linge humide. Le faire coulisser à nouveau pour le remettre en position.
- 4. Pour nettoyer les parois intérieures et extérieures du four, les essuyer avec un linge humide. Ne pas utiliser de produits abrasifs. Ne pas utiliser de tampons à récurer en métal. Les tampons à récurer en métal s'effilochent et des morceaux peuvent se déposer sur les parties électriques du four et ainsi poser un risque de choc électrique.

Dépannage

Le four ne chauffe pas.

Vérifier que la prise de courant fonctionne et que le four est bien branché. Ensuite tourner la commande du four à 350°F (180°C), puis tourner le bouton de réglage sur Bake (Cuisson) et la minuterie sur Stay On (Rester en marche).

Une odeur et de la fumée s'échappent du four.

La fumée et l'odeur sont normales lors de la première utilisation de la plupart des appareils électroménagers à élément chauffant. Cela ne se reproduira plus après la période de chauffage initial.

Certains aliments brûlent et d'autres ne sont pas cuits.

Utiliser la position de la grille du four pour centrer l'aliment dans le four. Régler la température du four ou la durée de cuisson pour de meilleurs résultats avec les recettes.

Recettes à cuisson au four

Poulet rôti

Pour faire rôtir un poulet entier au four, celui-ci doit peser 7 livres (3,2 kg) maximum.

Pommes de terre au four

4 pommes de terre moyennes, d'environ 10 onces (284 g) chaque

Pour préchauffer le four, régler le bouton de commande de la température sur 425°F (220°C); régler le bouton de fonction sur Bake (cuisson au four).

Laver les pommes de terre, puis percer la peau à la fourchette. Mettre les pommes de terre dans un plat de cuisson et mettre au four. Faire cuire pendant 1 heure ou jusqu'à ce qu'elles soient cuites. Ne pas les envelopper de papier aluminium car ceci peut augmenter la durée de cuisson.

Trempette piquante mexicaine aux fèves

1 boîte de 15 onces (425 g) de fèves noires bien égouttées

1/3 tasse (80 ml) de salsa 4 onces (115 g) de fromage Monterey

1 c. à thé (5 ml) de sauce piquante

Jack, râpé

1/3 tasse (80 ml) de crème sure

Pour préchauffer le four, régler le bouton de commande de la température sur 350°F (180°C); régler le bouton de fonction sur Bake (cuisson au four).

Faire une purée avec les fèves. Ajouter la sauce piguante, la crème sure, la salsa et la moitié du fromage. Verser dans une cocotte peu profonde. Saupoudrer du reste du fromage. Faire cuire à 350° F (180°C) pendant environ 10 minutes, ou jusqu'à formation de bulles. Servir avec des croustilles de maïs. Donne 3 tasses (750 ml).

Mini-pains de viande

1 lb (450 g) de bœuf maigre haché

1 petit oignon, finement haché

¾ tasse (175 ml) de miettes de pain frais ¼ c. à thé (1,25 ml) de sel 1 œuf battu

1 c. à table (15 ml) de fromage parmesan râpé

1 c. à table (15 ml) de persil frais, finement hâché

1/4 c. à thé (1,25 ml) de poivre

Pour préchauffer le four, régler le bouton de commande de la température sur 350°F (180°C); régler le bouton de fonction sur **Bake** (cuisson au four).

Combiner tous les ingrédients et bien mélanger. Répartir le mélange dans un moule à muffins à 6 godets. Faire cuire pendant 30 minutes ou jusqu'à cuisson complète. Donne 4 à 6 portions.

Muffins minute

1 tasse (250 ml) de farine avec levure incorporée

½ tasse (125 ml) de lait

2 c. à table (30 ml) de mayonnaise ou de crème sure

Pour préchauffer le four, régler le bouton de commande de la température sur 450°F (230°C); régler le bouton de fonction sur **Bake** (cuisson au four).

Mélanger les ingrédients. Répartir dans les 6 godets graissés d'un moule à muffins. Faire cuire pendant 12 minutes ou jusqu'à cuisson complète. Donne 6 muffins.

Pizza 5 minutes

Muffins anglais, coupés en deux et légèrement grillés Sauce à pizza ou spaghetti Fromage mozzarella râpé Tranches de pepperoni

Pour préchauffer le four, régler le bouton de commande de la température sur 450°F (230°C); régler le bouton de fonction sur **Bake** (cuisson au four). Mettre les moitiés de muffins dans le plat de cuisson, côté coupé vers le haut. Etaler de la sauce sur chaque muffin. Saupoudrer de fromage puis ajouter le pepperoni. Mettre le plat au four et faire cuire pendant environ 5 minutes ou jusqu'à ce que le fromage fonde.

Jambon glacé aux framboises et au poivre

1 jambon cuit de 9 à 10 livres (4 à 4,5 kg), 1 c. à table (15 mL) d'ail, émincé non désossé, tranché en spirale

1 bocal de 12 onces (350 g) de conserve de framboises

2 c. à table (30 mL) de vinaigre blanc

1 c. à table (15 mL) de poivre noir

2 c. à table (30 mL) de liqueur de framboise, facultatif

Pour préchauffer le four, régler le bouton de commande de la température sur 350°F (180°C); régler le bouton de fonction sur Bake (cuisson au four).

Placer la grille à la position la plus basse. Mettre le jambon sur une grille dans un plat de cuisson au four. Préparer et faire chauffer le jambon en suivant les instructions sur l'emballage. Dans une casserole, mélanger les framboises en conserve, le vinaigre blanc, l'ail, le poivre noir et la liqueur de framboise (facultative). Faire cuire sur feu moyen jusqu'à ce que des petites bulles apparaissent au bord. Appliquer la moitié du glaçage sur le jambon 30 minutes avant la fin de la cuisson. Faire cuire pendant 30 minutes de plus. Faire réchauffer le glaçage qui reste. Retirer le jambon glacé du four. Verser le reste du glaçage à la cuillère sur le jambon juste avant de le servir. Donne 20 portions.

Gâteau moelleux

½ tasse (125 mL) bien tassée de cassonade

½ tasse (125 mL) de sucre blanc 1/3 tasse (80 mL) de pacanes en

petits morceaux (facultatif) 2 c. à thé (10 mL) de cannelle en poudre 1 sachet de 18,25 onces (517 g) de mélange à gâteau jaune

3/3 tasse (150 mL) d'huile végétale

8 onces (225 g) de yaourt nature

Pour préchauffer le four, régler le bouton de commande de la température sur 350°F (180°C); régler le bouton de fonction sur **Bake** (cuisson au four).

Enduire de shortening le fond et les côtés d'un moule à cheminée; fariner légèrement. Dans un petit bol, mélanger la cassonade, le sucre blanc, les pacanes (facultatif) et la cannelle jusqu'à ce que le tout soit bien mélangé; mettre de côté. Dans un grand bol, battre le mélange à gâteau, l'huile, les oeufs et le yaourt au batteur électrique à vitesse moyenne pendant 2 minutes. Verser la moitié de la pâte dans le moule. Verser le mélange à la cannelle sur la pâte de façon uniforme. Verser le reste de la pâte sur la couche de mélange à la cannelle. Faire cuire pendant environ 55 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dents inséré au centre en sorte propre. Laisser le gâteau refroidir pendant 10 minutes et le retourner sur une assiette.

Donne 12 portions.

Glaçage pour gâteau moelleux

1 tasse (250 mL) de sucre à glacer

2 c. à thé (10 mL) de lait

½ c. à thé (2,5 mL) d'extrait de vanille ou autre extrait

Dans un petit bol, mélanger le sucre à glacer, le lait et l'extrait jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Piquer le dessus du gâteau à la fourchette et le napper de glaçage lorsque le gâteau est encore tiède.

Pain à la banane facile à faire

1 sachet de 18,25 onces (517 g) de mélange à gâteau blanc

1 tasse (250 mL) de bananes bien mûres (2 moyennes), écrasées

½ tasse (125 mL) de babeurre

1/3 tasse (80 mL) d'huile végétale

3 oeufs, battus

1 tasse (250 mL) de noix concassées (facultatif)

Pour préchauffer le four, régler le bouton de commande de la température sur 350°F (180°C); régler le bouton de fonction sur Bake (cuisson au four). Beurrer et fariner le fond et les bords de deux moules à pain de 9 x 5 x 3 po (23 x 13 x 6 cm).

Battre le mélange à gâteau, les bananes, le babeurre, l'huile et les oeufs dans un grand bol au batteur électrique à vitesse moyenne pendant 2 minutes. Ajouter les noix si désiré. Verser dans les moules préparés. Faire cuire pendant 40 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dents inséré au centre ressorte propre. Laisser le gâteau refroidir pendant 10 minutes avant de le démouler. Répéter pour le deuxième pain. Donne 16 portions.

Rôti de porc aux canneberges et patates douces

3 patates douces, épluchées et ½ tasse (125 mL) de sucre

coupées en quartiers 1/4 c. à thé (1,25 mL) de clous de girofle

1 rôti de porc de 2 livres (900 g) désossé en poudre 1 boîte (14 onces/400 g) de sauce aux Sel au goût canneberges entières

Pour préchauffer le four, régler le bouton de commande de la température sur 400°F (205°C); régler le bouton de fonction sur Bake (cuisson au four).

Mettre les patates douces au fond d'une rôtissoire. Laver le rôti et le mettre sur les patates. Dans un bol de taille moyenne, écraser la sauce aux canneberges; ajouter le sucre, les clous de girofle en poudre et le sel et remuer. Verser sur le rôti et les patates. Faire cuire jusqu'à ce que le thermomètre inséré au centre du rôti indique 160°F (70°C), entre 45 et 60 minutes. **Donne 4 portions.**

Recettes à cuisson par convection

Biscuits à la citrouille

- 1 sachet de 18,25 onces (517 g) de mélange à gâteau blanc
- 2 c. à thé (10 mL) d'épices pour tarte à la citrouille
- 1 tasse (250 mL) de citrouille en boîte
- 1/4 tasse (60 mL) de beurre ou margarine, ramolli(e)
- ½ tasse (125 mL) de raisins secs (facultatif)

Pour préchauffer le four, régler le bouton de commande de la température sur 375°F (190°C); régler le bouton de fonction sur Convection (cuisson par convection). Vaporiser légèrement la plaque à biscuits de produit anti-adhésif de cuisson.

Battre le mélange à gâteau, les épices pour tarte à la citrouille, la citrouille et le beurre au batteur électrique à vitesse moyenne pendant 2 minutes. Ajouter les raisins secs (facultatif). Mettre une cuillérée à table (15 mL) de pâte sur la plaque à biscuits préparée. Répéter avec le reste de la pâte, en laissant 2 pouces (5 cm) entre les cuillérées. Faire cuire pendant 10 à 12 minutes ou jusqu'à ce que les biscuits soient légèrement dorés sur le bord. Laisser les biscuits refroidir sur la plaque pendant 1 à 2 minutes avant de les déposer sur une grille à refroidir. Donne 24 portions.

Pain de maïs double

1/4 tasse (60 mL) de lait 1 œuf

1/4 tasse (60 mL) d'huile végétale

1 boîte de 8 onces (225 g) de maïs, style crème

2 tasses (500 mL) de mélange de semoule de maïs avec levure incorporée

Pour préchauffer le four, régler le bouton de commande de la température sur 425°F (220°C); régler le bouton de fonction sur **Convection** (cuisson par convection). Beurrer un moule à muffins à 6 godets.

Dans un grand bol, mélanger l'œuf, le lait et l'huile. Ajouter le maïs en crème et la semoule de maïs; remuer jusqu'à ce que la semoule soit humidifiée. Verser la pâte dans les moules à muffins. Faire cuire pendant 20 minutes, ou jusqu'à ce que le pain soit doré. **Donne 6 portions.**

Poitrine de dinde rôtie aux herbes

7 livres (3150 g) de poitrine de dinde, fraîche ou surgelée, décongelée

1 c. à thé (5 mL) de thym en poudre 1 c. à thé (5 ml.) de feuilles de romarin

1 c. à thé (5 mL) de feuilles de romarin, écrasées

½ c. à thé (2,5 mL) d'ail, émincé ½ tasse (125 mL) de beurre, ramolli Sel et poivre au goût

Pour préchauffer le four, régler le bouton de commande de la température sur 400°F (205°C); régler le bouton de fonction sur **Convection** (cuisson par convection).

Mettre la grille de la lèchefrite dans le moule et vaporiser de produit anti-adhésif pour cuisson. Laver la poitrine de dinde et l'essuyer à l'essuie-tout. Mettre la dinde sur la grille, côté poitrine vers le haut. Dans un petit bol, mélanger le thym, le romarin, l'ail, le sel, le poivre et le beurre; frotter le mélange uniformément sur la poitrine de dinde. Faire rôtir la dinde pendant 2 heures ½ ou jusqu'à ce que la température interne atteigne 180°F (80°C). Retirer du four, couvrir et laisser reposer pendant 15 minutes avant de découper. **Donne 8 portions.**

Recettes à cuisson au tournebroche

Rôti de porc à la sauge et aux pommes

1 rôti de porc de 2 livres (450 – 900 g) 1 c. à thé (5 mL) de sauge séchée ½ c. à thé (2,5 mL) de poivre noir 1 c. à table (15 mL) d'ail, émincé Sel au goût

- 4 tranches de bacon
- 3 pommes moyennes à cuire, évidées et tranchées
- 1 gros oignon, épluché et coupé en quartiers

Pour préchauffer le four, régler le bouton de commande de la température sur Broil/Rotisserie; régler le bouton de fonction sur **Rotisserie**.

Baisser la grille à la position la plus basse. Mettre le rôti sur l'ensemble de rôtisserie en suivant les instructions à la page 20. Dans un petit bol, mélanger la sauge le poivre, d'ail et le sel. Frotter le mélange de sauge et de poivre sur le rôti, mettre des tranches de bacon sur le dessus du rôti avant de le ficeler. Ficeler le rôti et le mettre au four. Ajouter les pommes et les oignons dans le plat de cuisson et les mettre sur la grille du four sous le rôti. Faire cuire entre 1 heure et 1 heure ½ ou jusqu'à ce que le thermomètre à viande indique 160°F (70°C). Brasser les pommes et les oignons pour qu'ils soient recouverts du jus du plat. **Donne 6 portions.**

Poulet aux herbes

1 c. à table (15 mL) de feuilles de sauge séchées

1 c. à thé (5 mL) de thym séché en poudre

¼ c. à thé (1,25 mL) de sel de céleri
½ c. à thé (2,5 mL) de paprika
1 poulet de 4 livres (1,8 kg)
Huile d'olive

1 c. à thé (5 mL) de poivre noir

Pour préchauffer le four, régler le bouton de commande de la température sur Broil/Rotisserie; régler le bouton de fonction sur **Rotisserie**.

Laver le poulet et l'essuyer à l'essuie-tout. Mettre le poulet sur la rôtissoire en suivant les instructions à la page 20.

Dans un petit bol, mélanger la sauge, le thym, le poivre, le sel de céleri et le paprika. Enduire le poulet d'huile d'olive. Frotter le mélange aux herbes sur la volaille. Faire rôtir pendant 2 heures ou jusqu'à ce que le thermomètre indique 180°F (80°C). **Donne 4 à 5 portions.**

Recettes à cuisson au gril

Poisson au parmesan

1 livre (450 g) de filets de poisson frais ou surgelé tel que morue, saumon ou hoplostète orange

1 c. à table (15 mL) d'huile d'olive 1 c. à table (15 mL) de jus de citron 2 c. à table (30 mL) de fromage Parmesan, râpé

½ c. à thé (2,5 mL) d'estragon ½ c. à thé (2,5 mL) de paprika Sel et paiure au goût

Sel et poivre au goût

Suivre les instructions de cuisson au gril indiquées à la page 19.

Faire décongeler le poisson si nécessaire. Vaporiser le plat de cuisson de produit anti-adhésif pour cuisson; mettre de côté. Rincer le poisson et le sécher avec un essuie-tout. Dans un sac en plastique refermable, mettre l'huile d'olive et le jus de citron. Dans un autre sac, mettre le fromage l'estragon, le paprika, le sel et le poivre; remuer pour mélanger. Mettre le poisson dans le sac d'huile et de jus de citron et secouer pour en enduire tous les côtés. Retirer le poisson et le mettre dans le sac de mélange sec; remuer pour l'enduire. Retirer le poisson et le mettre sur le plat préparé à l'avance. Régler le bouton de commande de la température sur Broil/Rotisserie; régler le bouton de fonction sur **Broil** (cuisson au gril). Faire cuire le poisson au gril pendant 15 à 18 minutes par côté, selon l'épaisseur. **Donne 4 portions.**

Bœuf au gril

2 livres (900 g) de London broil, bifteck de ronde ou coupe désirée 8 onces (225 g) de champignons entiers 1 gros oignon

Marinade (peut être remplacée par une marinade préparée) :

1 gousse d'ail, émincée

½ tasse (125 mL) de sauce au soya 2 c. à table (30 mL) d'huile végétale 1 c. à table (15 mL) de vinaigre 2 c. à table (30 mL) de ketchup 1 c. à thé (5 mL) d'origan séché 1 c. à thé (5 mL) de poivre noir moulu

Suivre les instructions de cuisson au gril indiquées à la page 19.

Dans un petit bol, mélanger l'ail, la sauce au soya, l'huile, le vinaigre, le ketchup, l'origan et le poivre noir. Piquer la viande à la fourchette des deux côtés. Verser la marinade sur la viande. Vaporiser le plat de cuisson de produit anti-adhésif; mettre de côté. Éplucher l'oignon et le couper en quartiers, laver les champignons et les mettre dans le plat de cuisson préparé. Mettre la grille de cuisson au gril dans le moule à cuisson. Retirer la viande de la marinade et la mettre sur la grille. Régler le bouton de commande de la température sur Broil/Rotisserie; régler le bouton de fonction sur **Broil** (cuisson au gril). Faire cuire au gril pendant 15 à 18 minutes par côté, selon l'épaisseur. **Donne 4 portions.**

Service à la clientèle

Si vous avez une question concernant votre appareil, composer notre numéro sans frais de service à la clientèle. Avant de faire un appel, veuillez noter les numéros de modèle, de type et de série ci-dessous. Ces numéros se trouvent sous votre appareil. Cette information nous aidera à répondre beaucoup plus vite à toute question.

MODÈLE :	TYPE :	SÉRIE :
Cette garantie s'appliq	ue aux produits ac	hetés aux ÉU. ou au Canada.

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est garanti contre tout vice de main-d'œuvre ou de matériau pendant une période d'un (1) an pour les produits Hamilton Beach et cent quatre-vingt (180) jours pour les produits Proctor Silex et Traditions, à partir de la date de son achat original, à l'exception des modalités suivantes. Pendant cette période, nous réparerons ou nous remplacerons ce produit à notre choix, gratuitement. LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, ÉCRITE OU ORALE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE STATUTAIRE OU DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. TOUTE RESPONSABILITÉ EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE À UN MONTANT ÉGAL AU PRIX D'ACHAT PAYÉ, ET TOUTE RÉCLAMATION POUR DOMMAGE SPÉCIAL, INCIDENT ET CONSÉQUENT EST PAR LA PRÉSENTE EXCLUE. Il n'y a pas de garantie à l'égard des articles suivants qui sont sujet à usure, qui peuvent être fournis avec ce produit, y compris, sans s'y limiter : pièces en verre, contenants en verre, couteaux/tamis, lames, joints, joints d'étanchéité, embrayages, brosses à moteur et/ou agitateurs, etc. Cette garantie ne s'étend qu'au consommateur acheteur initial et ne couvre pas une panne due à une mauvaise utilisation, un mauvais traitement, de la négligence, y compris l'absence de nettoyer le produit régulièrement conformément aux instructions du fabricant, utilisation à des fins commerciales ou tout usage non conforme aux instructions imprimées. Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers et vous pouvez avoir également d'autres droits juridiques qui varient selon l'État ou selon la province. Certains États ou provinces ne permettent pas de limite sur les garanties impliquées sur les dommages incidents, conséquents ou spéciaux et par conséquent les limites ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Si vous avez une réclamation sous cette garantie, NE RENVOYEZ PAS L'APPAREIL AU MAGASIN. Veuillez appeler LE NUMÉRO DE SERVICE À LA CLIENTÈLE (pour un service plus rapide, veuillez préparer les numéros de modèle, de série et de type pour permettre à la standardiste de vous aider).

NUMÉROS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

Aux États-Unis 1-800-851-8900 Au Canada 1-800-267-2826 hamiltonbeach.com • proctorsilex.com

CONSERVEZ CES NUMÉROS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE!

AADVERTENCIA

Peligro de incendio

- No use con bolsas de cocción en el horno.
- No almacene ningún material, diferente a los accesorios recomendados, en este horno cuando no esté en uso.
- Siempre deje al menos una pulgada (2,5 cm) entre los alimentos y el elemento de calefacción.
- No cubra o use cerca de cortinas, paredes, gabinetes, papel o productos plásticos, toallas, etc. Mantenga a una distancia de 2 a 4 pulgadas (5 a 10 cm) de la pared o de cualquier objeto en el mostrador.
- Es necesario que haya una supervisión cuando niños lo utilicen o se utilice cerca de ellos.
- Siempre desconecte el horno eléctrico cuando no esté en uso.
- Una limpieza periódica reduce el riesgo de incendio.
- Si el contenido se prende en llamas, no abra la puerta del horno. Desconecte el horno y deje que el contenido termine de quemarse y se enfríe antes de abrir la puerta.
- No seguir estas instrucciones puede resultar en muerte o incendio.

Peligro de choque eléctrico

- No sumerja este aparato en agua u otro líquido.
- Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata más ancha) que reduce el riesgo de choque eléctrico. El enchufe calza únicamente en una dirección dentro del tomacorriente polarizado. No trate de obviar el propósito de seguridad del enchufe al tratar de modificarlo de alguna manera o al usar un adaptador. Si el enchufe no calza, inviértalo. Si aún así no calza, llame a un electricista para que reemplace el tomacorriente.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos, debe seguir siempre precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- 2. Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del producto.
- Si el cable de suministro de energía está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio u otra persona similarmente calificada para evitar un peligro.
- No toque las superficies calientes. Use las manijas o perillas.
- Para protegerse contra el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja el cable, enchufe o el homo en aqua u otro líquido.
- Se requiere una supervisión rigurosa cuando los niños utilicen aparatos o cuando éstos se estén utilizando cerca de ellos.
- Desenchúfelo cuando no esté en uso y antes de la limpieza. Deje que se enfríe antes de la limpieza y antes de colocar o retirar piezas.
- No opere ningún aparato con un cable o clavija dañados, o después que el aparato haya dejado de funcionar bien o se haya caído o dañado en alguna otra forma. Llame a nuestro número gratuito de servicio al cliente para obtener información sobre su inspección, reparación o ajuste.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
- No lo use al aire libre.
- No deje colgar el cable sobre el borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes, incluida la estufa.
- No lo coloque cerca o sobre un quemador de gas o eléctrico u horno calientes.
- Debe tenerse extremo cuidado cuando mueva un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes. Asegúrese de que el aceite o los líquidos calientes se enfríen antes de mover el aparato.

- Para desconectar, coloque cualquier control en la posición OFF/0 (Apagado) y saque el enchufe del tomacorriente.
- Tenga extremo cuidado cuando saque la charola o cuando se deshaga de la grasa caliente.
- No lo limpie con estropajos de metal. Se pueden separar pedazos del estropajo y tocar las partes eléctricas, causando un riesgo de descarga eléctrica
- No se deben insertar en el horno alimentos demasiado grandes ni utensilios de metal, ya que pueden producir un incendio o riesgo de choque eléctrico.
- 18. Puede ocurrir un incendio si el homo está cubierto, tocando o en contacto con material inflamable como cortinas, paredes, u objetos semejantes, cuando está en operación. No coloque ningún objeto sobre el aparato mientras esté en operación.
- Debe tenerse extremo cuidado cuando se usen recipientes hechos de un material diferente de metal o de vidrio.
- No guarde en este homo ningún otro material que no sea el de los accesorios recomendados por el fabricante.
- No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: papel, cartón, plástico y objetos semejantes.
- No cubra la charola para migajas ni ninguna parte del horno con papel de aluminio, ya que esto puede hacer que el horno se recaliente.
- Para apagar el horno, gire el programador de tiempo hacia la posición OFF/O (Apagado). Vea la sección "Piezas y características".
- No ponga los ojos ni la cara demasiado cerca de la puerta de vidrio templada de seguridad, por si llegara a romperse el vidrio de seguridad.
- Siempre use el aparato con la charola para migajas segura en su lugar.
- No use el aparato para otro uso que para el que ha sido diseñado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Información para la seguridad del consumidor

Este aparato está diseñado sólo para uso doméstico.

El largo del cable que se utiliza con este artefacto fue elegido para reducir el riesgo de enredarse o de tropezarse con él si fuese más largo. Si se necesita un cable eléctrico más largo, podrá usarse un cable de extensión aprobado. La potencia eléctrica del cable de extensión deberá ser igual o mayor que la del homo. Se debe tener cuidado al acomodar el cable de extensión de manera que no cuelgue por el borde de la mesa o mostrador y que los niños no puedan jalarlo o tropezarse accidentalmente. Este aparato viene equipado con una puerta de seguridad

de vidrio totalmente templado. El vidrio templado es cuatro veces más fuerte que el vidrio común y más resistente a las roturas. El vidrio templado se puede romper, sin embargo se rompe en trozos sin bordes filosos. Es importante tener cuidado para evitar rayar la superficie de la puerta o hacer muescas en los bordes. Si la puerta está rayada o tiene muescas, llame a nuestro número de teléfono gratis de servicio al cliente.


Siempre desenchufe el homo del tomacorriente cuando no lo esté usando.


Piezas y Características

Antes del primer uso

La mayoría de los aparatos de calentamiento producen un olor y/o humo cuando se usan por primera vez. Enchufe el horno en el tomacorriente. Coloque la perilla de temperatura en 450°F (230°C). Caliente a esa temperatura por 10 minutos. El olor deberá desaparecer después del precalentamiento inicial. Lave todos los accesorios antes del uso.

- 1. Luz indicadora de encendido
- 2. Perilla de temperatura
- 3. Perilla de función
- Programador de tiempo/control de encendido/ apagado del horno (ON/OFF)
- 5. Parrilla del horno (2)
- Charola para migajas/de goteo deslizable
- 7. Brocheta de rosticería
- 8. Elevador de rosticería
- Charola de horneado (2) y parrilla para asar







Charola de horneado (2)*



∞ (8)

Brocheta de rosticería*

Elevador de rosticería*

Cómo usar el horno

Horneado y cocción tradicional

- 1. Coloque la rejilla del horno en la posición media o baja, dependiendo del alimento que va a cocinar.
- **2.** Ajuste la perilla de temperatura en la temperatura deseada.
- Ajuste la perilla de función en BAKE (hornear).
- Ajuste el programador de tiempo en 10 minutos o en Stay On (permanecer encendido) para precalentar el horno por 10 minutos.
- 5. Coloque en el horno la comida que va a hornear.
- 6. Posicione el programador de tiempo más allá de 30 minutos, luego fije el programador de tiempo al tiempo deseado; O fije el programador de tiempo para que permanezca encendido.
- Al terminar apáguelo (OFF/O). Desenchufe del tomacorriente.

Consejos para calentar y recalentar

- No cubra por completo los alimentos con papel de aluminio. El papel de aluminio puede aislar los alimentos y retrasar el calentado.
- Para recalentar panecillos y galletas, colóquelos en el molde para hornear y caliente a 300°F (150°C) durante 10 minutos.
- Recaliente las sobras de asados o cacerolas a 350°F (180°C) por 20 a 30 minutos o hasta que se calienten por completo.

Consejos de horneado

- El método de convección cocina hasta una tercera vez más rápido que el horneado tradicional.
- Cuando lo use por primera vez, fíjese si el tiempo o la temperatura se deben ajustar.
- El tiempo de cocción variará considerablemente dependiendo del grosor de la carne. Cocine hasta que el termómetro insertado en el centro de la carne registre el punto de cocción deseado.

AADVERTENCIA



Peligro de incendio

Para reducir el riesgo de incendio, no use
bolsas de cocción para hornos en este horno.

Tamaños de moldes

Los siguientes moldes son adecuados para su horno. Para asegurarse, antes de preparar la receta coloque el molde en el horno para revisar que sea el apropiado. Molde para 6 muffins de una taza

2 Moldes para pan de 8 x 4 pulgadas (20 x 10 cm)

Molde para pan de 9 x 5 (23 x 13 cm)

2 bandejas de horneado redondas o cuadradas de 8 pulgadas (20 cm.) La mayoría de los platos para cacerola de 1 a 1½ cuarto de galón (1 a 1½ L)

Asar a la parrilla

- Coloque la rejilla del horno en la posición alta o media. Coloque el alimento en el parrilla para asar sobre la bandeja de horneado a la parrilla y póngalo en el horno. No precaliente el horno.
- **2.** Ajuste la perilla de temperatura a Broil/Rotisserie.
- **3.** Ajuste la perilla de función en Broil (asar a la parrilla).
- 4. Posicione el programador de tiempo más allá de 30 minutos, luego fije el programador de tiempo al tiempo deseado; O fije el programador de tiempo para que permanezca encendido.
- 5. A la mitad del tiempo de cocción o cuando la comida se haya dorado, dé vuelta al alimento para que se dore y ponga a cocinar por el otro lado.
- **6.** Al terminar, apague el horno (OFF/**0**). Desenchufe del tomacorriente.

Consejos para asar a la parrilla

- Para obtener mejores resultados, no precaliente el horno cuando ase a la parrilla.
- Siempre deje un espacio de al menos una pulgada entre los alimentos y el elemento de calentamiento.
- Use la rejilla para asar a la parrilla en la posición alta para tiempos más rápidos de asado a la parrilla. Use la posición baja para los alimentos que necesiten tiempos para asar más prolongados, como el pollo.

Tabla para asar a la parrilla

ALIMENTO	TIEMPO APROXIMADO
Hamburguesas	20 minutos
Hot Dogs	15 minutos
Empanadas (perfore la cubierta antes de cocer)	15 a 20 minutos
Pescado	15 minutos

Estos tiempos de cocción son un promedio y se deben ajustar a las preferencias individuales. Dé vuelta a los alimentos a la mitad del tiempo de cocción.

Características opcionales

(disponibles en ciertos modelos)

Cocción por convección

NOTA: El modo de cocción por convección podrá cocinar la mayoría de los alimentos hasta una tercera vez más rápido que el horneado tradicional.


- Coloque la rejilla del horno en la posición media o baja, dependiendo del alimento que va a cocinar.
- **2.** Ajuste la perilla de temperatura en la temperatura deseada.
- **3.** Ajuste la perilla de función en Convection (Convección).
- **4.** Ajuste el programador de tiempo en 10 minutos o en Stay On (permanecer encendido) para precalentar el horno por 10

- minutos antes de empezar a hornear.
- **5.** Coloque en el horno la comida que va a hornear.
- 6. Rote el temporizador más allá de 30 minutos, luego fije el temporizador al tiempo deseado; O BIEN fije el temporizador para que permanezca encendido.
- **7.** Al terminar apáguelo (OFF/**0**). Desenchufe del tomacorriente.


Características opcionales (continuación)

Cocción por rosticero

- Coloque la rejilla del horno en la posición más baja, después coloque el charola de horneado sobre la rejilla.
- 2. Gire la perilla de control de temperatura a Broil/Rotisserie y precaliente el horno. NOTA: Los elementos de calentamiento de la parte inferior no se encenderán durante la cocción por rosticero.
- 3. Inserte la varilla de rosticería en el centro de la carne.




NOTA: El pollo y piezas grandes de



carne se deben atar con una cuerda de algodón. Las alas y piernas de pollo se deben amarrar ajustadamente para evitar que

toquen la bandeja de horneado. Puede acomodar en el horno un pollo de hasta 5 libras si se centra y amarra correctamente.

4. Coloque la brocheta de rosticería en



la varilla con los tenedores insertados en la parte inferior del pollo. Centre la carne a lo largo en la varilla.

 Apriete los tornillos en los tenedores de rosticería después de haber centrado la carne en la varilla. **6.** Apague el horno (OFF/**0**), después use el elevador de ros-



use el elevador de rosticería para poner la varilla en el horno con el extremo puntiagudo de

la varilla insertado en el lado derecho del horno. Levante la varilla sobre el soporte en el lado izquierdo del horno y ponga la varilla sobre el soporte. Coloque la charola de horneado debajo de la carne.

- 7. Gire la perilla de función hacia el ajuste de rosticería.
 - **NOTA:** Siempre apague el horno (OFF/**O**) para revisar la temperatura de la carne o para sacar la carne del horno.
- 8. Posicione el programador de tiempo más allá de 30 minutos, luego fije el programador de tiempo al tiempo deseado; O fije el programador de tiempo para que permanezca encendido.
- 9. Para sacar la carne cocida del horno, coloque el elevador de rosticería con los ganchos debajo de la varilla de rosticería. Levante y deslice la varilla de rosticería hacia la izquierda y sáquela del horno.
- 10. Coloque la carne en una superficie limpia y use un agarrador de ollas para desatornillar los tenedores de rosticería de la brocheta de rosticería. Deslice la carne en una charola para servir o en una superficie para cortar.

Limpieza del horno

La charola deslizable de su horno se debe limpiar con frecuencia para un mejor rendimiento y durabilidad.

- **1.** Desenchufe el horno y deje que se enfríe.
- 2. Lave la rejilla del horno y la charola de horneado en agua caliente y jabonosa. Enjuague y seque.
- 3. Para limpiar la charola para migajas, deslícela hacia afuera y límpiela con
- una paño húmedo. Deslícela de regreso a su lugar.
- 4. Para limpiar las paredes interiores y el exterior del horno, limpie con un paño húmedo. No use limpiadores abrasivos. No limpie con esponjas de metal para limpiar ya que se pueden desprender trozos y tocar las partes eléctricas, causando un riesgo de choque eléctrico.

Solución de problemas

El horno no calienta.

Revise para asegurarse de que el tomacorriente funcione y de que el horno esté enchufado. Después gire la perilla de temperatura a 350°F (180°C), gire la perilla de función a Bake (hornear) y gire el programador de tiempo a permanecer encendido (Stay On).

Sale del horno un olor y humo.

El humo y el olor son normales durante el primer uso de la mayoría de los electrodomésticos para calentar. Esto no se presentará después del periodo inicial de calentamiento.

Algunos alimentos se queman y otros no se cocinan.

Use la posición de la rejilla del horno para centrar los alimentos en el horno. Ajuste la temperatura del horno o el tiempo de cocción para obtener mejores resultados con sus recetas.

Recetas para hornear

Pollo asado

Para asar un pollo completo en el horno, el pollo debe pesar 7 libras o menos.

Papas al horno

4 papas para hornear medianas, de unas 10 onzas cada una

Para precalentar el horno, fije la perilla de temperatura en 425°F (220°C); gire la perilla de función a **Bake** (hornear). Lave las papas y perfore la piel con un tenedor. Coloque las papas en una bandeja de horneado e introduzca en el horno. Cocine por una hora o hasta que estén listas. No las envuelva en papel de aluminio ya que esto puede aumentar el tiempo de cocción.

Salsa picante de frijoles a la mexicana

1 lata de 15 onzas (425 g) de frijoles negros, bien escurrida

1 cucharadita (5 ml) de salsa de chile picante 1/3 taza (80 ml) de crema agria

1/3 taza (80 ml) de salsa

4 onzas (115 g) de queso Monterrey

Jack, rallado

Para precalentar el horno, fije la perilla de temperatura en 350°F (180°C) y gire la perilla de función a **Bake** (Hornear). Haga puré los frijoles. Agregue la salsa de chile picante, crema agria, salsa y la mitad del queso. Coloque con una cuchara en un cacerola poco profunda. Espolvoree el resto del queso por encima. Cueza por unos 10 minutos o hasta que haga burbujas. Sirva con totopos. **Rinde 3 tazas (750 ml).**

Asado de cerdo y arándano agrio con camotes

3 camotes pelados y cortados en cuartos 1 asado de cerdo sin hueso de 2 libras (900 g)

½ taza (125 ml) de azúcar

1 lata de 4 onzas (400 g) de salsa de arándanos y moras enteros 1/4 cucharadita (1.25 ml) clavos molidos

Sal al gusto

Para precalentar el horno, ajuste la perilla de control de la temperatura a 400°F (205°C); ajuste la perilla de función en **Bake** (hornear).

Coloque los camotes en el fondo de un molde para asar. Lave el asado y póngalo sobre los camotes. En un tazón mediano, haga puré la salsa de arándano agrio, agregue y mezcle el azúcar, clavos y sal. Vierta sobre el asado y los camotes. Cueza hasta que el termómetro insertado en el centro del asado marque 160°F (70°C), de 45 a 60 minutos. **Sirve 4 porciones.**

Receta para convección

Pechuga de pavo asada a las hierbas

- 1 pechuga de pavo de 7 libras (3150 g), fresca o congelada, descongelada
- 1 cucharadita (5 ml) de tomillo molido
- 1 cucharadita (5 ml) de hojas de romero trituradas
- ½ cucharadita (2.5 ml) de ajo picado
- ½ taza (125 ml) de mantequilla ablandada
- Sal y pimienta al gusto

Para precalentar el horno, ajuste la perilla de control de la temperatura a 400°F (205°C); ajuste la perilla de función en convección. Rocíe la rejilla de la bandeja del asador con aceite de cocina antiadherente en aerosol. Lave la pechuga de pavo y séquela con golpecitos con una toalla de papel.

Coloque la pechuga de pavo en la rejilla. En un tazón pequeño mezcle el tomillo, romero, ajo, sal, pimienta y mantequilla; frote la mezcla homogéneamente en la pechuga de pavo. Ase la pechuga de pavo por 2½ horas o hasta que la temperatura interna alcance los 180°F (80°C). Retire del horno, cobra y deje durante 15 minutos antes de trinchar. **Sirve 8 porciones.**

Receta para rosticería

Pollo frotado con hierbas

- 1 cucharada (15 ml) de hojas de salvia secas
- 1 cucharadita (5 ml) de tomillo seco molido
- 1 cucharadita (5 ml) de pimienta negra

¼ cucharadita (1.25 ml) de sal de apio
½ cucharadita (2.5 ml) de pimentón
1 pollo de 4 libras (1800 g)
Aceite de oliva

Para precalentar el horno, ajuste la perilla de control de temperatura en Broil/Rotisserie; ajuste la perilla de función en Rotisserie.

Lave el pollo y séquelo con pequeños golpes secos con toallas de papel. Coloque el pollo en el ensamblaje de rosticería siguiendo las instrucciones en la página 34.

En un tazón pequeño, combine la salvia, tomillo, pimienta, sal de apio y el pimentón. Cepille el pollo con aceite de oliva. Frote el ave entera con la mezcla de hierbas. Cueza por 2 horas o hasta que el termómetro marque 180°F (80°C). **Sirve de 4 a 5 porciones.**

Receta para asar

Carne de res a la parrilla

2 libras (900 g) de asado a la londinense, de bistec de masa redonda o del corte deseado 8 onzas (225 g) de champiñones enteros 1 cebolla grande

Para marinar (se puede sustituir con marinado preparado):

- 1 diente de ajo picado ½ taza (125 ml) de salsa de soya 2 cucharadas (30 ml) de aceite vegetal 1 cucharada (15 ml) de vinagre
- 2 cucharadas (30 ml) de catsup
- 1 cucharadita (5 ml) de orégano seco
- 1 cucharadita (5 ml) de pimienta negra molida

Siga las instrucciones para cocinar a la parrilla que se encuentran en la página 32.

En un tazón pequeño, mezcle el ajo, salsa de soya, aceite, vinagre, catsup, orégano y pimienta negra. Con un tenedor, haga varios orificios por ambos lados de la carne. Vierta el marinado sobre la carne.

Rocíe la bandeja de horneado preparada con aceite de cocina antiadherente en aerosol, deje a un lado. Coloque la parrilla para asar sobre los vegetales de la bandeja de horneado. Pele y corte en cuartos la cebolla, lave los champiñones y colóquelos en el molde para hornear preparado. Saque la carne del marinado y colóquela en la rejilla. Ajuste la perilla de control de temperatura en Broil/Rotisserie; ajuste el control de función en broil. Ase a la parrilla por 15 a 18 minutos por lado (dependiendo del grosor). **Sirve 4 porciones.**



Grupo HB PS, S.A. de C.V. Monte Elbruz No. 124 Int. 601 Col. Palmitas Polanco México, D.F. C.P. 11560 Tel. 52 82 31 05 y 52 82 31 06 Fax. 52 82 3167

PÓLIZA DE GARANTÍA						
PRODUCTO:	MARCA:	Hamilton Beach: □ Proctor-Silex: □	MODELO:			

Hamilton Beach/Proctor-Silex cuenta con una Red de Centros de Servicio Autorizada, por favor consulte en la lista anexa el nombre y dirección de los establecimientos en la República Mexicana en donde usted podrá hacer efectiva la garantía, obtener partes, componentes, consumibles y accesorios; así como también obtener servicio para productos fuera de garantía.

Para mayor información llame sin costo:

Centro de Atención al consumidor: 01 800 71 16 100

Grupo HB PS, S.A. de C.V. le otorga a partir de la fecha de compra: GARANTÍA DE 1 AÑO.

COBERTURA

- Esta garantía ampara, todas las piezas y componentes del producto que resulten con defecto de fabricación incluyendo la mano de obra.
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. se obliga a reemplazar, reparar o reponer, cualquier pieza o componente defectuoso; proporcionar la mano de obra necesaria para su diagnóstico y reparación, todo lo anterior sin costo adicional para el consumidor.
- Esta garantía incluve los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio.

LIMITACIONES

- Esta garantía no ampara el reemplazo de piezas deterioradas por uso o por desgaste normal, como son: cuchillas, vasos, iarras. filtros. etc.
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. no se hace responsable por los accidentes producidos a consecuencia de una instalación eléctrica defectuosa, ausencia de toma de tierra, clavija de enchufe en mal estado, etc.

EXCEPCIONES

Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. (Uso industrial, semi-industrial o comercial.)
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Grupo HB PS, S.A. de C.V. el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando Grupo HB PS, S.A. de C.V. no cuente con talleres de servicio.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

- Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió.
- Para hacer efectiva la garantía, lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio (consulte la lista anexa).
- Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su localidad siga las siguientes instrucciones:
 - 1. Empaque su producto adecuadamente para que no se dañe durante el translado.
 - 2. Anote claramente sus datos y los del Centro de Servicio al que está enviando el producto.
 - 3. No incluya partes sueltas ni accesorios para evitar su pérdida.
- El tiempo de reparación, en ningún caso será mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestros Centros de Servicio Autorizados.
- En caso de que el producto haya sido reparado o sometido a mantenimiento y el mismo presente deficiencias imputables al autor de la reparación o del mantenimiento dentro de los treinta días naturales posteriores a la entrega del producto al consumidor, éste tendrá derecho a que sea reparado o mantenido de nuevo sin costo alguno. Si el plazo de la garantía es superior a los treinta días naturales, se estará a dicho plazo.
- El tiempo que duren las reparaciones efectuadas al amparo de la garantía no es computable dentro del plazo de la
 misma. Cuando el bien haya sido reparado se iniciará la garantía respecto de las piezas repuestas y continuará con
 relación al resto. En el caso de reposición del bien deberá renovarse el plazo de la garantía.

Si desea hacer comentarios o sugerencias con respecto a nuestro servicio o tiene alguna queja derivada de la atención recibida en alguno de nuestros Centros de Servicio Autorizados, por favor dirigirse a:

GERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIO
(DIMALSA)

Prol. Av. La Joya s/n. Esq. Av. San Antonio
Col. El Infiernillo C.P. 54878
Cuautitlán, Edo de México
Tel. (55) 58 70 64 42
Centro de Atención al consumidor: 01 800 71 16 100

RED DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADA GRUPO HB PS, S.A. DE C.V.

Distrito Federal

ELECTRODOMÉSTICOS Av. Plutarco Elias Cailes No. 1499 Zacahuitzco MEXICO 09490 D.F. Tel: 01 55 5235 2323 Fax: 01 55 5243 1397

CASA GARCIA Av. Patriotismo No. 875-B Mixcoac MEXICO 03910 D.F. Tel: 01 55 5563 8723

Fax: 01 55 5615 1856

Nuevo Leon

FERNANDO SEPULVEDA REFACCIONES Ruperto Martínez No. 238 Ote. Centro MONTERREY, 64000 N.L. Tel: 01 81 8343 6700

Fax: 01 81 8344 0486

Jalisco

REF. ECONÓMICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. Garibaldi No. 1450 Ladrón de Guevara GUADALAJARA 44660 Jal. Tel: 01 33 3825 3480

Fax: 01 33 3826 1914

Chihuahua

DISTRIBUIDORA TURMIX Av. Paseo Triunfo de la Rep. No. 5289 Local 2 A. Int. Hipermart

Alamos de San Lorenzo CD. JUAREZ 32340 Chih. Tel: 01 656 617 8030 Fax: 01 656 617 8030

 Modelos:
 Tipo:
 Características Eléctricas:

 31197
 027
 120 V~ 60 Hz 1500 W

 31199
 027
 120 V~ 60 Hz 1500 W

Los números de modelo también pueden estar seguidos del sufijo "MX".

Hamilton Beach ≠ Proctor-Silex, Inc.

PROCTOR-SILEX CANADA, INC.

263 Yadkin Road

Picton, Ontario K0K 2T0

Southern Pines, North Carolina 28387

hamiltonbeach.com • proctorsilex.com hamiltonbeach.com.mx • proctorsilex.com.mx

840156300

11/06